

# 名取市防災ラジオ 使い方ガイド



## ① 乾電池を入れます

背面カバーを開けて、**単三アルカリ乾電池**を4本入れます。

乾電池の残量は液晶画面で確認できます。液漏れ防止のため、**乾電池は必ず1年で交換してください。**



乾電池ケース

## ② 電源を差し込みます

付属の「ACアダプタ」を本体右側面の電源入力端子に差し込み、コンセントから電源を供給します。

防災ラジオは、緊急時に自動起動するため、常に電源が必要です。屋外で使用する場合、緊急時、避難時など、自宅から持ち出す時以外は、**必ずACアダプタを差したまま使用して下さい。**



電源入力端子

## ③ 電源を入れます

「**電源ボタン**」を押すと、電源が入ります。もう一度「**電源ボタン**」を押すと電源が切れます。

**エフエムなとりの受信エリアでは、電源がオフの状態でも緊急放送を自動的に受信できます。**

## ④ 受信できることを確認します

「**自局ボタン**」を押して、エフエムなとり(80.1MHz)が受信できることを確認してください。

防災ラジオの設置については、裏面を参照ください。



各操作部名称

## ⑤ 緊急放送を終了したい場合

緊急信号を受信した防災ラジオは、自動的に電源が入り、最大音量で緊急放送をお伝えします。

緊急放送を終了したい場合は、「**確認/照明ボタン**」を押してください。

<AM・FM放送を聞く場合>

「**選局ボタン**」及び「**AM/FMボタン**」を押して、聞きたいラジオ局の周波数に合わせてください。

他局を聞いていても、緊急放送を受信することができます。

## ⑥ 試験放送を行う場合があります

防災ラジオの機能を確認するため、名取市から試験放送を行う場合があります。(試験放送の実施日程は事前にご案内します)。

試験放送を終了したい場合は、「**確認/照明ボタン**」を押してください。

※エフエムなとり(80.1MHz)を受信できない場合、防災ラジオの機能は発揮されません！

防災ラジオに関するお問い合わせ先

名取市 総務部 防災安全課 防災係 TEL : 022 - 724 - 7166